

CARTE 1

CATEGORIES BE-C1E-DE



1. Avez-vous le droit d'accéder à cette rue avec cette remorque?

Non.

2. Combien de remorques avez-vous le droit de tracter avec ce véhicule?

Une seule remorque.

3. A quoi reconnaissez-vous qu'un véhicule avec remorque vous précède?

Aux 2 catadioptrés (réflecteurs) rouges triangulaires avec la pointe vers le haut.

4. A quel endroit est-il déconseillé de dételer une remorque?

Dans une montée ou dans une descente.

5. Vous tractez une remorque chargée et vous voulez dépasser un autre véhicule. A quoi devez-vous faire attention?

L'accélération est moins puissante et la distance de dépassement s'allonge.

6. Est-ce que le frein à inertie peut bloquer les roues de la remorque lors d'un freinage d'urgence?

Oui.

7. Quelles sont les dimensions de ce pneu?

Voir illustration pneu.

8. Quand est-ce que vous n'avez pas le droit de stationner une remorque détachée sur la voie publique?

Entre 22h00 et 06h00.

CARTE 2

CATEGORIES BE-C1E-DE



1. Quelle est la limitation de vitesse hors agglomération pour un véhicule avec remorque en présence de ce signal (hors autoroute)?

75 km/h

2. Quels sont les papiers de bord obligatoires pour la remorque?

- Certificat de contrôle technique
- Assurance
- Vignette fiscale
- Certificat d'immatriculation

3. Quand faut-il contrôler le fonctionnement du système d'éclairage d'une remorque?

Avant chaque trajet.

4. Vous tractez une remorque chargée et vous voulez dépasser un autre véhicule. A quoi devez-vous faire attention?

L'accélération est moins puissante, et la distance de dépassement s'allonge.

5. Est-ce que la courbe que décrit la remorque dans un virage est plus grande, la même ou plus petite que celle du véhicule tracteur?

Une courbe plus petite que le véhicule tracteur.

6. Déterminez l'âge de pneu (voir Illustration) ! Après combien d'années devriez-vous au plus tard changer les pneus de la remorque?

Après 6 ans au plus tard.

7. Vérifiez le nombre, l'emplacement et l'état des cales!

Voir remorque.

CARTE 3

CATEGORIES BE-C1E-DE



1. Avez-vous le droit d'accéder à cette rue avec cette remorque?

Consultez le certificat d'immatriculation.

2. Quelle est la limitation de vitesse en agglomération pour un véhicule avec remorque?

50 km/h

3. Quand est-ce que vous avez le droit de stationner une roulotte non attelée sur la voie publique?

Jamais.

4. Est-ce que vous accélérez dès les premiers signes de déstabilisation de la remorque?

Non.

5. A quel endroit est-il déconseillé de dételer une remorque?

Dans une montée ou dans une descente.

6. A quels intervalles devriez-vous contrôler la pression des pneus de la remorque?

Au moins une fois par mois et avant chaque long trajet.

7. Vérifiez le fonctionnement des feux de détresse, la présence du triangle de détresse et de la veste de sécurité!

Voir remorque.

CARTE 4

CATEGORIES BE-C1E-DE



1. Avez-vous le droit de tourner à gauche en présence de ce signal?



BE: Oui, C1E: Non, DE: Non

2. Quelle est la limitation de vitesse pour un véhicule avec remorque sur autoroute?

90 km/h

3. Quelle est la charge maximale autorisée de cette remorque?

Masse maximale autorisée moins masse à vide (voir carte grise).

4. Indiquez 2 causes qui peuvent provoquer le renversement de la remorque!

- L'excès de vitesse
- Le chargement mal réparti
- Chargement non arrimé
- Vent latéral
- Crevaison d'un pneu

5. Quelle est la profondeur de profil minimale des pneus de remorques?

1,6 mm.

6. Comment constatez-vous que le dispositif de verrouillage de la remorque est correctement enclenché?

Sur le téton de contrôle de l'attelage de remorque (marquage vert « + »).

7. Expliquez le fonctionnement du câble de sécurité!

Il s'agit d'un câble de liaison en acier entre le véhicule tracteur et le dispositif de freinage de la remorque. Si la remorque se détache du véhicule tracteur, ce câble attire le frein de la remorque et se rompt ensuite.

MARQUAGE DES PNEUS

CATEGORIES BE-C1E-DE



DOT 1802

= Date de fabrication 18^{ème} semaine 2002

205/55R16

205 = Largeur du pneu en mm

55 = Rapport hauteur / largeur en %

R = Structure radiale

16 = Diamètre de la jante en pouces 91 = Indice de capacité de charge

T = Indice de vitesse

TWI = Indice d'usure

M+S = Pneu hiver

LIMITATIONS DE VITESSE
CATEGORIES BE-C1E-DE

